

Vejledning for Bonamat HW 10 og HWA 20

	HW 10	HWA 20
Opstart	<p>Før maskinen tændes, hældes 4,5 l koldt vand i beholderen (3 cm fra overkant).</p> <p>Vent ca. 10 min. – maskinen har nu varmet vandet op, og er klar til brug</p>	<p>Maskinen påsættes vandslange, som tilsluttes koldt vand.</p> <p>Før maskinen tændes, hældes der 1,5 l koldt vand i beholderen.</p> <p>Tænd for maskinen og den tager nu vand ind i små portioner, som efterhånden opvarmes.</p>
Brug	<p>Varmt vand tappes ved at vippe tomlingtonshanen.</p> <p>HUSK at efterfylde maskinen med koldt vand efter tapning, så maskinen altid klar til aftapning af varmt vand.</p>	<p>Varmt vand tappes ved at vippe tomlingtonshanen.</p>
Afkalkning	<p>Sluk for maskinen og tag inderbeholderen ud.</p> <p>50g (1 brev) Frellsen Afkalker opløses i en kande med 1 l varmt vand. Hæld blandingen på maskinen og lad det stå i ca. 2 timer.</p> <p>Tøm maskinen helt for blandingen efter afkalkning. Vend maskinen på hovedet for at få løse kalkrester ud. Skyl maskinen grundigt med varmt vand – vandet tømmes ud ved at vende maskinen på hovedet. Hvis dette ikke er muligt – påfyld og aftap vand 6-8 gange. Indsæt inderbeholderen og maskinen er nu klar til brug.</p>	<p>Sluk for maskinen, når den er fyldt. Aftap herefter 1 l vand fra maskinen i en kande, hvori 50g (1 brev) Frellsen Afkalker opløses under omrøring.</p> <p>Hæld herefter blandingen i maskinen. Lad blandingen stå i ca. 2 timer.</p> <p>Tøm maskinen helt for blandingen efter afkalkning. Vend maskinen på hovedet for at få løse kalkrester ud. Skyl maskinen grundigt med varmt vand – vandet tømmes ud ved at vende maskinen på hovedet. Hvis dette ikke er muligt – påfyld og aftap vand 6-8 gange. Maskinen er nu klar til brug.</p>
Anbefaling	Maskinen bør afkalkes minimum ____ gange pr. uge	Maskinen bør afkalkes minimum ____ gange pr. uge
Bemærk	<p>Husk! Mangelfuld afkalkning forringer kaffen og kan give overgang i maskinen. Frellsen afkalker leveres – uden beregning – til kaffe-brygningsanlæg, der er udlånt af Frellsen Kaffe.</p> <p>Det påhviler låntager at rengøre og afkalke maskinen jfr. kontrakt.</p>	



HW 10

1. Låg
2. Inderbeholder
3. Tænd/sluk
4. Tomlingtonshane
5. Spildbakke
6. Termostat

HWA 20

1. Låg
2. Beholder
3. Tænd/sluk
4. Tomlingtonshane
5. Spildbakke
6. Termostat
7. Vandtilslutning

