

## Vejledning for Bonamat Matic

<b>Bonamat Matic II/Matic III/Matic 2 WB/Matic Twin</b>	
<b>Opstart</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Efterse om maskinen står vandret samt sikkert.</li> <li>o Vær opmærksom på at vand og el-installationer er i nærheden.</li> <li>o Tilslut maskinen til vandledningen med den medleverede tilslutningsslange.</li> <li>o Isæt filtertragten og sæt en tom kande på nederste varmeplade.</li> <li>o Isæt netledning i stikkontakt.</li> <li>o Tænd maskinen på afbryderen pos. 1. afbryderen vil lyse rødt og kontrolpanelet vil indstille antal kopper på standard 12 kopper.</li> <li>o Tryk på start/stop. Maskinen vil give en "bip" lyd.</li> <li>o Vent 3 min. Hvis maskinen endnu ikke har startet vandpåfyldningen, trykkes der igen på start/stop.</li> <li>o Kanden fyldes nu med vand.</li> <li>o Når maskinen er færdig, vil den give 3 "bip" som indikerer at vandet er løbet igennem filter/kaffebønner.</li> </ul> <p><b>Bemærk: Der vil altid forblive en smule vand i maskinen, så vær opmærksom, hvis maskinen flyttes eller stilles hvor temperaturen er under 0°C.</b></p>
<b>Brug</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Før brug tjekkes om fjederen er rigtigt placeret i filtertragten.</li> <li>o Isæt filterpapir i tragten.</li> <li>o Påfyld den ønskede mængde kaffe.</li> <li>o Det medleverede kaffemål rummer ca. 40gr.</li> <li>o Placer kanden under tragten.</li> <li>o Tænd maskinen på start/stop pos. 1. Lampen vil nu lyse.</li> <li>o Vælg den ønskede mængde vand ved brug af kopvælgeren pos. 10.3. Den grønne lampe vil lyse og maskinen vil nu brygge den ønskede mængde.</li> <li>o Når kaffen er klar vil den grønne lampe slukke og maskinen vil give 3 "bip".</li> <li>o Kanden kan nu placeres på øverste varmeplade eller hældes på termokande – og en ny kan brygges.</li> <li>o Husk at tænde for den øverste varmeplade på pos. 2. eller 3.</li> </ul> <p><b>Bemærk: Man kan stoppe for brygningen, ved at trykke på start/stop. Vær opmærksom på, at programmet starter forfra. Hvis kanden allerede er halv fyldt, tøm den eller vælg en mindre mængde.</b></p>
<b>Afkalkning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Opløs 25gr. Frellsen afkalkningspulver i en kande med 2,5 dl lunkent vand (<i>pulveret skal være helt opløst</i>).</li> <li>o Påfyld derefter opløsningen på maskinen (<i>igennem hullet under den lille prop på toppen af maskinen</i>).</li> <li>o Tænd maskinen.</li> <li>o Lad 2 kopper løbe igennem.</li> <li>o Sluk maskinen og lad opløsningen virke i 2 timer.</li> <li>o Efter 2 timer, tænd maskinen og lad resten af opløsningen løbe igennem.</li> <li>o Kog derefter maskinen igennem med 3 kander kogende rent vand.</li> <li>o Maskinen er klar til brug.</li> </ul>
<b>Anbefaling</b>	Maskinen bør afkalkes minimum ____ gange pr. uge
<b>Bemærk</b>	<p><b>Husk!</b> Mangelfuld afkalkning forringer kaffen og kan give overgang i maskinen. Frellsen afkalker leveres – uden beregning – til kaffe-brygningsanlæg, der er udlånt af Frellsen Kaffe.</p> <p><b>Det påhviler låntager at rengøre og afkalke maskinen jfr. kontrakt.</b></p>

### Matic Twin

1. Tænd/Sluk afbryder for maskine
2. Afbryder for øverste varmeplade
3. Varmeplade
4. Glaskande
5. Filtertragt

